TE-601　FALCON TF-601　　取扱説明書

この度は「FALCONE TF-601」をお買い上げ頂き誠にありがとうございました。
この説明書をよくご覧になり、末永くご愛用頂きますようお願いいたします。

■製品内容

・TF-601本体
・シンクロコード
・250Wモデリングランプ
・ACコード
・専用リフレクター
・保護カバー

■製品仕様

AC：AC-100v ± 10% 50/60Hz
出力：600ws～37.5ws
調光範囲：～FULL無段階
モデリング：250wsハロゲンランプ／E-27
モデリング調光：独立型無段階調光 0?100%
閃光速度：1/300～1/1000秒
ダンプリング：あり（モデリングランプ：FULL/調光　切替）
クーリングファン：内蔵

充電中サウンド：完了音（ピッ）ON／OFF
高感度スレーブ：ON／OFF（赤外線対応）
充電時間：1～4秒（60Hz）
色温度　5300K～5500K
加熱警告：警告灯と断続音開始で作動中断
サイズ：510× 140× 130mm（リフレクター含む）
重量：3.3kg（リフレクター、モデリングランプ含む）

■各部名称

① メインスイッチ
　オン（｜）
　オフ（○）
② ACコード差込口
③ ヒューズボックス
④ モデリングランプスイッチ（MODEL）
　オン（｜）
　オフ（○）
⑤ モデリングインジゲータースイッチ（FULL）
　オン（｜）出力に連動せず、モデリングランプ100%点灯
　オフ（○）室力に連動して、モデリングランプが調光
⑥ サウンドスイッチ（BEEPER）
　オン（｜）
　オフ（○）
⑦ スレーブスイッチ（REMOTE）
　オン（｜）他のストロボや赤外線を受信し、シンクロコードなしで発光
　オフ（○）他のストロボや赤外線が発光されても同調しません。
⑧ チャージランプ
⑨ テストボタン
⑩ デジタル表示パネル（1.0～6.0）
⑪ 出力調整ノブ（←FULLまで無段階）
　出力調整すると、蓄電量を自動調節するため発光します。）
⑫ シンクロコード差込口
⑬ リフレクター着脱スイッチ
　マウント：ボーエンズマウント

ご注意
■本機を分解、改造することは危険ですのでお止め下さい。■発光管およびモデリングランプを素手で触らないでください。■発光管、モデリングランプは高温になりますので、火傷などにご注意ください。■過度な連続発光はお止めください。故障の原因になります。■使用しない場合は、電源コードを抜いてください。■ACコードを抜き差しする場合、強く引っ張ったり、曲げないでください。断線の原因となり、接触不良を起こす原因になります。■電源スイッチを入れたままACコードを抜き差ししないでください。突入電流が大きく、ショートする場合があり危険です。

Professional Photo Equipment
PROKIZAI.COM
20140912